-weishaupt-

manual

Istruzioni di montaggio ed esercizio



| 1 | Avvertenze per l'utente | 5 |
|---|--|----------------------|
| 1.1 | Introduzione per l'utente | 5 |
| 1.1.1 | Simboli | 5 |
| 1.1.2 | 2 Destinatari | 5 |
| 1.2 | Garanzia e Responsabilità | 5 |
| 2 | Sicurezza | 6 |
| 2.1 | Destinazione d'uso | 6 |
| 2.2 | Avvertenze sulla sicurezza | 6 |
| 2.3 | Allacciamenti elettrici | 6 |
| 2.4 | Smaltimento | 6 |
| 3 | Descrizione del prodotto | 7 |
| 3.1 | Spiegazione delle sigle | 7 |
| 3.2 | Dati tecnici | 7 |
| 3.2.1 | Dati di omologazione | 7 |
| 3.2.2 | 2 Dati elettrici | 7 |
| 3.2.3 | Condizioni ambiente | 7 |
| 3.2.4 | Dimensioni | 7 |
| 3.3 | Specifiche della connessione dati | 8 |
| 3.3.1 | eBUS | 8 |
| 3.3.2 | 2 Ethernet | 8 |
| 3.4 | Possibilità di impiego | 9 |
| 3.5 | Stato di fornitura | 9 |
| | | |
| 4 | Montaggio | 10 |
| 4 4.1 | Montaggio a parete WCM-COM | |
| - | | 10 |
| 4.1 | Montaggio a parete WCM-COM | 10 |
| 4.1 5 | Montaggio a parete WCM-COM Installazione elettrica | 10 11 11 |
| 4.1 5 5.1 | Montaggio a parete WCM-COM Installazione elettrica Apertura coperchio | 10 11 11 |
| 4.1 5 5.1 5.2 | Montaggio a parete WCM-COM Installazione elettrica Apertura coperchio Collegamento WCM-COM | 10 11 11 |
| 4.1 5 5.1 5.2 5.3 | Montaggio a parete WCM-COM Installazione elettrica Apertura coperchio Collegamento WCM-COM Collegamento WCM-COM alla caldaia a condensazione | 10111113 |
| 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 | Montaggio a parete WCM-COM Installazione elettrica Apertura coperchio Collegamento WCM-COM Collegamento WCM-COM alla caldaia a condensazione Scheda microSD | 1011111313 |
| 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 | Montaggio a parete WCM-COM Installazione elettrica Apertura coperchio Collegamento WCM-COM Collegamento WCM-COM alla caldaia a condensazione Scheda microSD Connettore di rete Schema di allacciamento WCM-COM | 1011131314 |
| 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 | Montaggio a parete WCM-COM Installazione elettrica Apertura coperchio Collegamento WCM-COM Collegamento WCM-COM alla caldaia a condensazione Scheda microSD Connettore di rete Schema di allacciamento WCM-COM Posizione collegamento tensione di alimentazione | 1011131314 |
| 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.1 | Montaggio a parete WCM-COM Installazione elettrica Apertura coperchio Collegamento WCM-COM Collegamento WCM-COM alla caldaia a condensazione Scheda microSD Connettore di rete Schema di allacciamento WCM-COM Posizione collegamento tensione di alimentazione Posizione collegamento bassa tensione | 101113131414 |
| 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 | Montaggio a parete WCM-COM Installazione elettrica Apertura coperchio Collegamento WCM-COM Collegamento WCM-COM alla caldaia a condensazione Scheda microSD Connettore di rete Schema di allacciamento WCM-COM Posizione collegamento tensione di alimentazione Posizione collegamento bassa tensione Slot per schede (sulla destra nella zona allacciamenti) | 101113141414 |
| 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 | Montaggio a parete WCM-COM Installazione elettrica Apertura coperchio Collegamento WCM-COM Collegamento WCM-COM alla caldaia a condensazione Scheda microSD Connettore di rete Schema di allacciamento WCM-COM Posizione collegamento tensione di alimentazione Posizione collegamento bassa tensione Slot per schede (sulla destra nella zona allacciamenti) | 10111314141415 |
| 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 | Montaggio a parete WCM-COM Installazione elettrica Apertura coperchio Collegamento WCM-COM Collegamento WCM-COM alla caldaia a condensazione Scheda microSD Connettore di rete Schema di allacciamento WCM-COM Posizione collegamento tensione di alimentazione Posizione collegamento bassa tensione Slot per schede (sulla destra nella zona allacciamenti) Zona allacciamenti speciali (lato destro del corpo) | 10111314141415 |
| 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.2 5.6.3 5.6.4 6 | Montaggio a parete WCM-COM Installazione elettrica Apertura coperchio Collegamento WCM-COM Collegamento WCM-COM alla caldaia a condensazione Scheda microSD Connettore di rete Schema di allacciamento WCM-COM Posizione collegamento tensione di alimentazione Posizione collegamento bassa tensione Slot per schede (sulla destra nella zona allacciamenti) Zona allacciamenti speciali (lato destro del corpo) Possibilità di collegamento Rete – Ethernet | 101113141415151619 |
| 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.1 5.6.2 5.6.3 5.6.4 6 | Montaggio a parete WCM-COM Installazione elettrica Apertura coperchio Collegamento WCM-COM Collegamento WCM-COM alla caldaia a condensazione Scheda microSD Connettore di rete Schema di allacciamento WCM-COM Posizione collegamento tensione di alimentazione Posizione collegamento bassa tensione Slot per schede (sulla destra nella zona allacciamenti) Zona allacciamenti speciali (lato destro del corpo) Possibilità di collegamento Rete – Ethernet | 101113141415151619 |
| 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.2 5.6.3 5.6.4 6 6.1 | Montaggio a parete WCM-COM Installazione elettrica Apertura coperchio Collegamento WCM-COM Collegamento WCM-COM alla caldaia a condensazione Scheda microSD Connettore di rete Schema di allacciamento WCM-COM Posizione collegamento tensione di alimentazione Posizione collegamento bassa tensione Slot per schede (sulla destra nella zona allacciamenti) Zona allacciamenti speciali (lato destro del corpo) Possibilità di collegamento Rete – Ethernet | 101113141415151616 |
| 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6.2 5.6.2 5.6.3 5.6.4 6 6.1 7 | Montaggio a parete WCM-COM Installazione elettrica Apertura coperchio Collegamento WCM-COM Collegamento WCM-COM alla caldaia a condensazione Scheda microSD Connettore di rete Schema di allacciamento WCM-COM Posizione collegamento tensione di alimentazione Posizione collegamento bassa tensione Slot per schede (sulla destra nella zona allacciamenti) Zona allacciamenti speciali (lato destro del corpo) Possibilità di collegamento Rete – Ethernet Segnalazione Indicazioni di esercizio WCM-COM Indicazioni di esercizio | 101113141415151619 |
| 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.6.2 5.6.3 5.6.4 6 6.1 7 7.1 7.2 | Montaggio a parete WCM-COM Installazione elettrica Apertura coperchio Collegamento WCM-COM Collegamento WCM-COM alla caldaia a condensazione Scheda microSD Connettore di rete Schema di allacciamento WCM-COM Posizione collegamento tensione di alimentazione Posizione collegamento bassa tensione Slot per schede (sulla destra nella zona allacciamenti) Zona allacciamenti speciali (lato destro del corpo) Possibilità di collegamento Rete – Ethernet Segnalazione Indicazioni di esercizio WCM-COM Indicazioni di esercizio Requisiti di sistema | 101113141415151619 |
| 4.1 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6.2 5.6.2 5.6.3 5.6.4 6 6.1 7 7.1 7.2 7.2.1 | Montaggio a parete WCM-COM Installazione elettrica Apertura coperchio Collegamento WCM-COM Collegamento WCM-COM alla caldaia a condensazione Scheda microSD Connettore di rete Schema di allacciamento WCM-COM Posizione collegamento tensione di alimentazione Posizione collegamento bassa tensione Slot per schede (sulla destra nella zona allacciamenti) Zona allacciamenti speciali (lato destro del corpo) Possibilità di collegamento Rete – Ethernet Segnalazione Indicazioni di esercizio WCM-COM Indicazioni di esercizio Requisiti di sistema | 10111314141516161919 |

| 9 App | licazione per Smartphone | 32 |
|--------|--|----|
| 8 Stac | di di autorizzazione delle pagine web | 31 |
| 7.5.12 | Update Firmware | 30 |
| 7.5.11 | Reset | 29 |
| 7.5.10 | Gestione degli utenti | 28 |
| 7.5.9 | Grafico | 27 |
| 7.5.8 | Data Logger | 26 |
| 7.5.7 | Sorveglianza | 26 |
| 7.5.6 | Messaggi | 25 |
| 7.5.5 | Storico errori | 25 |
| 7.5.4 | Server Email | 25 |
| 7.5.3 | Indirizzi | 23 |
| 7.5.2 | Impostazioni di rete | 23 |
| 7.5.1 | Accesso remoto | 23 |
| 7.5 | Impostazioni WCM-COM | 23 |
| 7.4.4 | Circuiti di riscaldamento: WCM-FS e WCM-EM | 22 |
| 7.4.3 | Manager di cascata WCM-KA | 22 |
| 7.4.2 | Regolatore solare WCM-SOL | 21 |
| 7.4.1 | Generatore di calore WTC | 21 |

1 Avvertenze per l'utente

1 Avvertenze per l'utente

Istruzioni di montaggio ed esercizio originali Il presente manuale di istruzioni per il montaggio e l'esercizio costituisce parte integrante dell'apparecchio e deve essere conservato sul luogo di utilizzo dell'apparecchio.

1.1 Introduzione per l'utente

1.1.1 Simboli



1.1.2 Destinatari

Il presente manuale di istruzioni per il montaggio e l'esercizio si rivolge ad operatori e personale tecnico qualificato e deve essere rispettato da tutte le persone che utilizzano l'apparecchio. Qualsiasi lavoro sull'apparecchio deve essere eseguito esclusivamente da personale con formazione o istruzione idonea.

Persone con limitazioni fisiche, psichiche o sensoriali e mentali possono lavorare sull'apparecchio solo ed esclusivamente sotto sorveglianza o istruzione di una persona autorizzata. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

1.2 Garanzia e Responsabilità

I diritti alla garanzia e alla responsabilità nel caso di danni a persone e cose decadono qualora questi siano riconducibili a una o più delle seguenti cause:

- impiego del modulo di comunicazione non conforme alla destinazione d'uso,
- inosservanza delle istruzioni di montaggio ed esercizio,
- protratto funzionamento nonostante la comparsa di un'anomalia,
- riparazioni eseguite in modo inadeguato,
- impiego di componenti non originali Weishaupt,
- cause di forza maggiore.

2 Sicurezza

2 Sicurezza

2.1 Destinazione d'uso

Il modulo di comunicazione WCM-COM è adatto per la sorveglianza, il comando remoto, la ritrasmissione errori e la registrazione dei consumi e dei dati impianto.

2.2 Avvertenze sulla sicurezza

Disturbi che possano compromettere la sicurezza vanno eliminati immediatamente.

2.3 Allacciamenti elettrici

Durante tutti i lavori su componenti sotto tensione:

- osservare le normative sulla sicurezza nazionali e locali vigenti,
- impiegare attrezzi conformi a EN 6090.

2.4 Smaltimento

Tutti i materiali utilizzati vanno smaltiti in modo adeguato rispettando tutte le normative locali e nazionali vigenti.

3 Descrizione del prodotto

3 Descrizione del prodotto

3.1 Spiegazione delle sigle

WCM-COM 1.0 home

WCM- Weishaupt Condens Manager
-COM Modulo di comunicazione

1.0 Stato di costruzione

home Esecuzione con i seguenti funzionamenti:

· Interfaccia di rete

3.2 Dati tecnici

3.2.1 Dati di omologazione

| Normative di base | EN 60730-1 |
|-------------------|--------------|
| | EN 60730-2-9 |

3.2.2 Dati elettrici

| Tensione di rete / Tolleranza | 230 V / -15 % +10 % |
|-------------------------------|---------------------|
| Frequenza di rete | 50 / 60 Hz |
| Assorbimento di potenza max. | 8W |
| Grado di protezione | IP 31 |
| Classe di protezione | I |

3.2.3 Condizioni ambiente

| Temperatura in esercizio | 0 °C 50 °C |
|---|----------------------------------|
| Temperatura durante il trasporto/stoccaggio | -30 °C 70 °C |
| Umidità relativa aria | max. 80 %, nessuna condensazione |

3.2.4 Dimensioni

| Larghezza x Altezza x Profondità [in mm] | 205 x 211 x 57 |
|--|----------------|
| | |

3 Descrizione del prodotto

3.3 Specifiche della connessione dati

3.3.1 eBUS

| | Descrizione |
|-----------|-----------------------|
| Morsetto | 2 poli, eBUS+ e eBUS- |
| Indirizzo | Automatico |

3.3.2 Ethernet

| | Descrizione |
|-----------------------|------------------|
| Presa di collegamento | RJ45, Auto- MDIX |
| Velocità massima | 100 Mbit / s |

3 Descrizione del prodotto

3.4 Possibilità di impiego

Il WCM-COM è compatibile con i seguenti apparecchi della serie WCM:

- WCM-CPU
 - WTC-GW 15/25/32 WCM-CPU Step 3 da versione 3.1fWTC-GW 45/60 WCM-CPU Step 4 da versione 4.2e
 - WTC-GB 90-300 WCM-CPU Step 5 da versione 2.2 con CUI 2.3
 - WTC-OW 15
 - WTC-OB 20-35
- WCM-FS 1.0 e 2.0
- WCM-EM da 2.0
- WCM-KA da 2.0
- WCM-SOL 1.0 home

3.5 Stato di fornitura

I seguenti articoli fanno parte dello stato di fornitura:


- Modulo di comunicazione WCM-COM 1.0 home
- Scheda SD, inserita e preconfigurata
- Cavo di rete RJ45
- · Materiale di fissaggio
- Istruzioni di montaggio ed esercizio

4 Montaggio


4 Montaggio

4.1 Montaggio a parete WCM-COM

- ► Fissare alla parete la guida DIN (35 mm) con il materiale di fissaggio.
- ► Lasciare accessibile il lato destro del corpo per l'allacciamento esterno (cavo di rete)
- ► Inserire il bloccaggio ①.




- ► Innestare il modulo di comunicazione sulla guida DIN.
- ► Collegare i cavi (vedi cap.5), chiudere il coperchio.




5 Installazione elettrica

5.1 Apertura coperchio

- ▶ Premere leggermente la linguetta e ruotare il cacciavite in senso orario.
- ► Rimuovere il coperchio.




5.2 Collegamento WCM-COM



Cavi schermati

La schermatura del cavo eBUS deve essere collegata al lamierino.


Tipo di cavo: LIYCY 2x0,75



5.3 Collegamento WCM-COM alla caldaia a condensazione



Tramite il morsetto 2 della caldaia a condensazione è possibile alimentare max. 2 moduli (WCM-EM oppure WCM-COM).



Più moduli supplementari

Quando si necessitano più di 2 moduli:

► Allacciare elettricamente la caldaia a condensazione e il modulo di ampliamento risp. modulo di comunicazione ad una alimentazione e interruttore automatico individuale.

5.4 Scheda microSD

La scheda microSD, contenuta nello stato di fornitura, è già programmata con i dati necessari e inserita nell'apparecchio.



I dati codificati salvati possono essere utilizzati solamente con il WCM-COM. Senza la scheda SD il WCM-COM è utilizzabile solo molto limitatamente.


5.5 Connettore di rete

L'allacciamento per l'alimentazione si trova sul lato sinistro della morsettiera, accessibile dall'esterno.

- ► Aprire il coperchio inferiore.
- ► Inserire il cavo di rete.


5.6 Schema di allacciamento WCM-COM

5.6.1 Posizione collegamento tensione di alimentazione



| Morsetto | Allacciamento | Spiegazione |
|-------------|---------------------------|---------------|
| 230 V | Tensione di alimentazione | 230 V / 50 Hz |
| Morsetto PE | Cavo di terra | - |


5.6.2 Posizione collegamento bassa tensione



| Morsetto | Allacciamento | Spiegazione |
|----------|---------------|--|
| eBUS | | Utenza eBUS non alimentata senza generatore Sync |


La zona di allacciamento "CAN" non viene utilizzata con il WCM-COM.

5.6.3 Slot per schede (sulla destra nella zona allacciamenti)



| Morsetto | Allacciamento | Spiegazione |
|-------------|--|--|
| microSD | La scheda è inserita e già pre- configurata. | Senza scheda SD l'apparecchio funziona solo limitatamente. |
| Tasto Reset | Tenere premuto per ca. 10 secondi, fino a quando non lampeggia il LED di rete. | Riporta il WCM-COM allo stato di fornitura. |

5.6.4 Zona allacciamenti speciali (lato destro del corpo)



| Morsetto | Allacciamento | Spiegazione |
|------------|-------------------|-------------------|
| Presa RJ45 | Cavo di rete RJ45 | fino 100 Mbit / s |

6 Possibilità di collegamento

6 Possibilità di collegamento

Il WCM-COM 1.0 home offre solo la possibilità di essere allacciato tramite un cavo di rete. Di seguito verrà descritto come procedere.

Per questa configurazione si suggerisce di chiedere consiglio ad un gestore di rete oppure ad un tecnico di settore. Configurazioni errate del router possono causare in internet, libero accesso alla propria rete.




II WCM-COM comunica in rete tramite protocollo http senza codifiche. Trasmissioni sicure per esempio con protocollo https non sono possibili.

6.1 Rete - Ethernet

Il WCM-COM è dotato di presa di rete. Questa viene utilizzata per il collegamento diretto alla rete locale oppure per connessioni remote.

Collegamento diretto



- Effettuare un collegamento tra Laptop e WCM-COM direttamente con il cavo di rete incluso nello stato di fornitura.
- ✓ II PC riconosce un nuovo collegamento di rete. Entro ca. 60 secondi viene riconosciuto l'indirizzo di rete e stabilito il collegamento.
- Si tratta di un collegamento con "connettività limitata oppure assente" (segnale di avvertimento giallo sull'icona della connessione nella barra delle applicazioni), che è corretto per il funzionamento con il WCM-COM.

Questo collegamento serve come base di comunicazione con il WCM-COM.

- L'accesso alle pagine Web avviene tramite browser.
- ► Indirizzo di destinazione: immettere "WCM-COM" nella barra degli indirizzi del browser. Può essere necessario inserire "http://wcm-com" oppure "wcm-com.local".
- √ Viene aperta la pagina iniziale dell'impianto collegato. risp. la finestra per richiesta password (vedi cap. 7.3).

Il collegamento diretto tramite cavo di rete offre una possibilità affidabile per testare l'allacciamento e la capacità di rete del WCM-COM. Se l'interazione tra i componenti contenuti nello stato di fornitura e il PC oppure Laptop in collegamento diretto funziona, il possibile errore è da ricercare nella rete (Router, Switch, collegamento di rete, etc.).

6 Possibilità di collegamento

Provvedimenti in caso di mancato collegamento

Se durante il collegamento del WCM-COM al Laptop non viene creato automaticamente un collegamento di rete, è necessario procedere come segue:

- ► Controllo dei LED di rete del WCM-COM e del PC.
- √ il LED verde è sempre acceso
- ✓ il LED arancione lampeggia ad intervalli irregolari.

Sul lato hardware il collegamento è stato effettuato ed è necessario controllare le impostazioni relative alla rete (qui per Microsoft Windows):


- ▶ Start
- ► Impostazioni
- ► Pannello di controllo
- ► Centro connessioni di rete
- ► Selezionare il collegamento LAN collegato con il WCM-COM.
- Proprietà
- Proprietà dell'elemento "Protocollo internet (TCP/IP)" IPv4
- ✓ Generale: attivare "Ottieni automaticamente indirizzo IP"
- ✓ Generale: attivare "Ottieni indirizzo Server DNS automaticamente"
- ✓ Configurazione alternativa: attivare "Indirizzo IP privato automatico"

Provvedimenti in caso la pagina web non venga visualizzata

Se nonostante sia presente il collegamento al WCM-COM e alla rete, la pagina iniziale nel browser (Internet Explorer 8) non viene visualizzata, è necessario controllare le impostazioni del collegamento nel browser:

- ► File
- ✓ Offline non deve essere attivato (non ci deve essere l'uncino prima).
- ► Strumenti
- Opzioni internet
- ► Connessioni
- ✓ Attivare "non utilizzare mai connessioni remote"
- Impostazioni LAN
- ✓ Disattivare "Utilizza un server proxy per le connessioni LAN

Collegamento ad una rete (domestica)



- Creare il collegamento tra WCM-COM e Router (risp. Switch).
- Se necessario attivare e gestire il nuovo utente nella rete. Consultare il manuale del router.
- ✓ II WCM-COM è accessibile dagli utenti nella rete (locale).
- L'accesso alle pagine web avviene tramite il browser.
- Indirizzo di destinazione: immettere "WCM-COM" nella barra degli indirizzi del browser.
- ✓ Viene aperta la pagina iniziale dell'impianto collegato. risp. la finestra per richiesta password (vedi cap. 7.3).

6 Possibilità di collegamento

Accesso remoto da internet

A partire dalla versione 376 05 è possibile un comodo accesso remoto mediante l'utilizzo di uno Smartphone. La configurazione è descritta nel capitolo 7.5.1.

7 Segnalazione

7.1 Indicazioni di esercizio WCM-COM

| Visualizzazione WCM-COM | Stato visualizzazione | Significato |
|-------------------------|---|---|
| | LED di rete ACCESO | C'è tensione di alimentazione |
| (I) ebus | LED di rete SPENTO | Non c'è tensione di alimentazione |
| | LED di rete lampeggia 8 volte 50 % ACCESO, 50 % SPENTO | Reset a stato di fornitura |
| (I) PBUS | LED eBUS sempre ACCESO | Effettuato collegamento eBUS, trovato almeno un utente Bus |
| | LED eBUS lampeggia 50 % ACCESO, 50 % SPENTO | Fase di avvio del WCM-COM, la scansione Bus richiede fino a 3 minuti. Se non ven- gono trovate utenze eBUS, la scansione Bus continua. |

7.2 Indicazioni di esercizio

L'accesso porta ad un'interfaccia di comando univoca ed identica. Sul PC dell'utente deve essere installata la versione più recente di un Browser Web (p.e.: Internet Explorer, Apple Safari, Mozilla Firefox,...).

7.2.1 Requisiti di sistema

Per il comando del WCM-COM valgono i seguenti requisiti minimi:

Interfaccia: Allacciamento di rete

Software PC: Internet Explorer 8 / 9

Mozilla Firefox 5 – 11 Google Chrome 17 / 18

Per il Logger Dati (grafica) e rese solari è necessario un Flash Player

(Versione 8 o superiori).

• Smartphone: Android da versione 4

iOS da versione 6

7.2.2 Suddivisione e meccanismi di comando

Il comando avviene esclusivamente tramite un web browser e i meccanismi ad esso collegati. Le temperature, i valori di processo o i parametri impostabili sono generalmente suddivisi nel seguente modo:

 Valori di processo:

Temperature o stati non editabili cesso:

Utente: Dati immessi dall'utente o valori di set point editabili

Tecnico: Parametri editabili, sono necessarie solide competenze specifiche

Le modifiche vengono apportate alle pagine Utente e Tecnico.

- ▶ Un cambio di pagina prematuro annulla le modifiche già immesse.
- La conferma avviene solo cliccando il tasto "Rilevare".
- ✓ Il controllo dei dati immessi dall'utente avviene nel corrispondente dispositivo di regolazione.
- ✓ Le impostazioni (evtl. adattate al campo dei valori) vengono caricate nuovamente.

La seguente tabella rappresenta i differenti componenti del comando:

| Rappresentazione nel Browser (Microsoft Internet Explorer 8) | Spiegazione |
|--|--|
| ☐ Fiamma | Checkbox per la visualizzazione stato non editabile |
| Destinatario 1 | Checkbox per la scelta di più opzioni, editabile |
| ◎ Stop | Checkbox per la scelta di una sola opzione editabile |
| I11 Posizione di carico 90 % | Visualizzazione di un valore attuale di processo non editabile |
| I11 Posizione di carico 90 % | Visualizzazione dell'ultimo valore di processo. Errore durante la lettura, non editabile |
| P20 Correzione sonda esterna 2 K | Visualizzazione di un parametro editabile, segno decimale di separazione: punto |
| 111 Tipo Esercizio CircRisc Programma 2 ▼ | Visualizzazione lista di selezione predefinita editabile |
| P52 Max. tempo caricamento ACS N/A min | A causa della costellazione impianto para- metri e valori di processo non disponibili |
| Nome apparecchio N/A | Errore di lettura, selezionare nuovamente la pagina |
| Rilevare | Pulsante per applicare le impostazioni digitate sulla pagina web |
| Info: DataLogger 3 Libero - Sorveglianza 7 libero | Visualizzazione delle posizioni ancora libere in Logger Dati e Sorveglianza |

Apertura pagina

Quando si apre la pagina nel browser innanzitutto viene inserito nei campi il valore di default risp. "N/A". Successivamente appaiono i parametri a blocchi oppure singolarmente: questo si traduce in un breve ritardo fino a che la pagina risulta completamente caricata ed utilizzabile.

7.3 Richiesta Password

L'accesso al WCM-COM preclude l'inserimento dell'identificativo utente e della Password. Viene così garantita la protezione da accessi remoti non autorizzati.



Per limitare l'accesso alle persone autorizzate, queste impostazioni di fabbrica devono essere adattate individualmente. Se l'identificativo utente e la password sono ancora impostati da fabbrica, sulla pagina iniziale compare l'invito a cambiare password. Quest'ultima deve essere composta da min. 8 caratteri maiuscoli e minuscoli, e deve contenere numeri e lettere.

Impostazioni nello stato di fornitura:

ID utente: adminPassword: Admin123

Qualora la Password venisse sbagliata per tre volte consecutive, è possibile effettuare nuovi tentativi solamente dopo 60 secondi.

La trasmissione di Username e Password avviene secondo il metodo "Digest Access Authentication". In questo modo i dati non vengono trasmessi in chiaro ma come un valore codificato MD5.

Nel Sottomenu "impostazioni utente" è possibile disattivare completamente i diritti utente o le impostazioni di differenti utenti (vedi cap. 7.5.10).

Se dopo il Login appare il messaggio di errore: "Sorry, the requested file does not exist on this Server" il problema riguarda la scheda microSD. In tal caso è necessario inserire correttamente la scheda SD, memorizzarvi nuovamente i dati o sostituirla.

7.4 Componenti del sistema di riscaldamento

Con il WCM-COM è possibile sorvegliare differenti generatori di calore e apparecchi di regolazione del sistema WCM (vedi cap.3.4). Vengono visualizzati, controllati e se necessario inoltrati vari parametri quali: temperature, valori di processo o messaggi di errore.

 I significati e le descrizioni dettagliate sono consultabili nelle rispettive istruzioni di montaggio ed esercizio (WTC, WCM-FS, WCM-EM, WCM-KA).

7.4.1 Generatore di calore WTC

Nel sottomenu "Valori di processo" sono rappresentate temperature attuali, variabili di stato e di processo. Tarmite i checkbox è possibile aggiungere i valori si processo nel Logger Dati (DataLog) o per sorveglianza (Sorv). Questo è possibile solamente se la funzione – Logger Dati o Sorveglianza – non è attiva (vedi cap. 7.5.7 e 7.5.8). Per il tecnico i parametri selezionati e modificabili sono riportati su un'altra pagina.

7.4.2 Regolatore solare WCM-SOL

Nel sottomenu "Valori di processo" sono rappresentate temperature attuali, variabili di stato e di processo. Tarmite i checkbox è possibile aggiungere i valori si processo nel Logger Dati (DataLog) o per sorveglianza (Sorv). Questo è possibile solamente se la funzione – Logger Dati o Sorveglianza – non è attiva (vedi cap. 7.5.7 e 7.5.8). Per il tecnico i parametri selezionati e modificabili sono riportati su un'altra pagina. Per la visualizzazione delle rendite (suddivisi per giorno o mese) i dati vengono caricati dal WCM-SOL. Questo può richiedere alcuni minuti a seconda della situazione dell'impianto.

7.4.3 Manager di cascata WCM-KA

Nel sottomenu "Valori di processo" sono rappresentate temperature attuali, variabili di stato e di processo. Tarmite i checkbox è possibile aggiungere i valori si processo nel Logger Dati (DataLog) o per sorveglianza (Sorv). Questo è possibile solamente se la funzione – Logger Dati o Sorveglianza – non è attiva (vedi cap. 7.5.7 e 7.5.8).

Per il tecnico i parametri selezionati e modificabili sono riportati su un'altra pagina.

7.4.4 Circuiti di riscaldamento: WCM-FS e WCM-EM

Nel sottomenu "Valori di processo" sono rappresentate temperature attuali, variabili di stato e di processo. Tarmite i checkbox è possibile aggiungere i valori si processo nel Logger Dati (DataLog) o per sorveglianza (Sorv). Questo è possibile solamente se la funzione – Logger Dati o Sorveglianza – non è attiva (vedi cap. 7.5.7 e 7.5.8).

Nel menu Utente è possibile consultare le impostazioni inserite nel campo Utente del WCM-FS. A seconda dell'impianto vengono visualizzati anche i parametri del WCM-EM.

- Acquisire le impostazioni eseguite premendo "Acquisisci".
- ✓ Qualora non vengano rispettati i valori limite, nel regolatore avviene un adattamento che viene visualizzato in modo corretto durante la rilettura automatica.

Per il tecnico i parametri selezionati e modificabili sono riportati su un'altra pagina.

Nel menu tecnico esiste la possibilità di assegnare "Ulteriori nomi" al circuito di riscaldamento in modo da poterlo identificare in maniera univoca (Esempi: Risc. pavimento casa 1, radiatore, 2.piano, etc.). Questo appare alla sinistra dell'elenco di tutti i circuiti di riscaldamento come informazione aggiuntiva.

Al parametro "Configurazione" viene visualizzata la situazione dell'impianto collegato. Numerose impostazioni di base e numeri di versione appaiono qui come informazioni.

Per impostare i programmi orari esiste un menu dedicato. Consente di selezionare i programmi di riscaldamento da 1 a 3 e, se disponibili, i programmi di ACS e ricircolo. L'inserimento può avvenire in due modi:

- Digitando tramite tastiera i tempi di intervento desiderati. Sono possibili inetrvalli di 15 minuti, interbloccati, non devono sovrapporsi e devono essere in successione.
- ► Cliccando il simbolo per editare, accanto al campo da modificare
- ✓ Appare una finestra di popup, in cui selezionare l'orario di intervento desiderato.

7.5 Impostazioni WCM-COM

Le impostazioni specifiche per comunicazione e possibilità di applicazione sono configurate risp. rappresentate nella voce del menu principale "WCM-COM".

7.5.1 Accesso remoto

E' possibile comandare a distanza tramite App per Smartphone il WCM-COM 1.0 home a partire dalla versione 376 05. La comunicazione criptata TLS avviene in internet mediante un server principale. A questo scopo sono necessarie le seguenti impostazioni e informazioni:

- Sblocco accesso remoto
 La comunicazione attraverso internet deve essere sbloccata in modo attivo.
- ✓ WCM-COM ID Questa ID viene utilizzata nella App per Smartphone, per poter stabilire la connessione con il WCM-COM.
- PIN
 Un PIN personalizzato serve per l'autocertificazione durante l'abbinamento con nuovi Smartphone.
- ✓ Elenco degli Smartphone abbinati L'elenco contiene tutti gli Smartphone che hanno accesso al WCM-COM. E' possibile eliminare collegamenti che non vengono più utilizzati.

Requisiti

L'accesso remoto può essere eseguito solo mediante accesso ad internet, che permette il collegamento in uscita alle seguenti porte:

- ► Port 7443 XMPP over http, TLS codificato (Applicazione Smartphone)
- ► Port 5222 XMPP, TLS codificato (WCM-COM 1.0 home)

7.5.2 Impostazioni di rete

A seconda della rete disponibile o delle esigenze di connessione è necessario effettuare diverse impostazioni relative alla rete.

- ► Come modalità IP selezionare l'impostazione Automatica (Standard) o Manuale.
- ✓ Automatica: II WCM-COM riceve un indirizzo IP libero adatto alla rete connessa, che supporti questa funzione (DHCP).
- ✓ Manuale: Per le reti amministrate manualmente è necessario assegnare un determinato indirizzo IP, subnet, gateway e server DNS. Inserire questi dati nei relativi campi sotto riportati.
- ► La modalità di accesso a Internet selezionata viene visualizzata come informazione. Di serie l'accesso avviene tramite rete (LAN).
- La voce "Nome apparecchio" (standard: WCM-COM) corrisponde al nome con cui è possibile richiamare il WCM-COM con collegamento diretto o nella rete locale tramite il browser.
- ✓ L'indirizzo MAC è il dato identificativo univoco del WCM-COM all'interno di reti. Per l'integrazione in reti esistenti (locali) può essere necessario sbloccare il dispositivo tramite il suo indirizzo MAC. Per impostazione predefinita, questo è associato al dispositivo e non è modificabile.

Le impostazioni modificate relative alla rete entrano in funzione solo dopo aver riavviato il WCM-COM.

7.5.3 Indirizzi

Impianto

Per ciascun sistema di riscaldamento il WCM-COM contiene uno specifico testo liberamente modificabile relativo all'impianto (Es.: proprietario, indirizzo, numero impianto, breve descrizione, etc.).

Questo è parte integrante di ogni messaggio per l'identificazione e la semplice attribuzione dell'avviso relativo..

Destinatario

La rubrica nel WCM-COM gestisce i cinque possibili destinatari. Qui è inoltre possibile stabilire la modalità con cui informare un destinatario (Email).

► Il presupposto è l'inserimento di un indirizzo email valido.

Nella zona inferiore viene ampiamente illustrato il contenuto dell'avviso al rispettivo destinatario.

La scelta avviene sulle rispettive pagine per avvisi o sorveglianze.

Requisiti per il funzionamento

Email

- impostazioni di accesso SMTP nel sottomenu Server Email (vedi cap. 7.5.4)
 - е ·
- installazione del WCM-COM in una rete con connessione Internet (ADSL, UMTS,cavo etc.)

7.5.4 Server Email

In questa rubrica vengono inseriti i dati di accesso alla casella di posta elettronica. Questi dati sono necessari al WCM-COM per inviare email.

- L'indirizzo server SMTP del provider di posta elettronica è riportato sul sito Internet dell'operatore stesso.
- ► Login: indirizzo email completo
 - Password: a seconda del provider i caratteri speciali possono causare errori
- Una trasmissione criptata con SSL è possibile con il WCM-COM 1.0 home solamente da versione 376 05.

7.5.5 Storico errori

Il WCM-COM documenta tutti gli errori verificatisi nel sistema di riscaldamento. Lo storico errori mostra le informazioni sul dispositivo che ha causato il problema e il codice errore.

In aggiunta vengono elencati gli eventi rilevati dal WCM-COM.

L'orario di sistema corrisponde all'orario master (WCM-FS o WCM-KA). Se nel sistema non c'è alcun master, l'orario all'avvio inizia da: 01.01.2000, ore 00:00. Tipo di avviso:

• Errore Errore nel sistema di riscaldamento (WTC o apparecchi di regola-

zione)

L Superamento soglia (Limit) di una sorveglianza impostata

Codice errore:

Errore Interpretazione tramite le Istruzioni di montaggio ed esercizio

L (Limit) Decine: Numero della sorveglianza (1 – 8)

Unità: 1: Limite inferiore superato

2: Limite superiore superato

0: Valore nuovamente nella soglia

► Questa lista è ripristinabile selezionando "Cancellare".

7.5.6 Messaggi

Gli errori o le segnalazioni del sistema di riscaldamento vengono inoltrati fino a 5 destinatari (vedi cap. 7.5.3).

Vengono visualizzati fino a 10 errori, all'unidicesimo l'ultimo della lista viene disattivato. L'avviso viene visualizzato solamente tramite il codice (p.e. "15", anziché "Errore 15") senza lettere anteposte (F o W per errore o avvertenza).

- ► La scelta dei destinatari dei messaggi avviene selezionando i campi corrispondenti.
- ✓ Vengono segnalati gli errori (eccetto quelli non visualizzati).
- ✓ La risoluzione del codice errore viene confermata tramite un avviso.

Un blocco nel sistema di riscaldamento viene trasmesso con l'avviso "ERROR 0015 WCM-FS 2" corrisponde "Errore 15 dell'unità di comando con Indirizzo 2". Per conoscere il motivo dell'errore fare riferimento al manuale del dispositivo interessato.

Se l'errore viene risolto, viene confermato tramite avviso "ERROR 0000".

7.5.7 Sorveglianza

Vengono sorvegliati ed eventualmente segnalati i superamenti di soglia fino a 8 valori di processo del sistema di riscaldamento.

- ✓ Viene visualizzato lo stato (giallo = attivo/ grigio = inattivo).
- ► Avvio / Arresto della sorveglianza premendo il pulsante.
- ► La selezione avviene nella pagina dei valori di processo spuntando il relativo Checkbox nella colonna di sorveglianza "Sorv".
- ✓ Possibile solo con funzione di sorveglianza in modalità "Stop".
- ✓ Tutti i parametri selezionati sono elencati qui insieme.
- ► Indicare un periodo di scansione (in minuti) valido.
- Qui vengono indicati i valori limite (min. e max.).
 E' possibile sorvegliare solo numeri interi senza cifre decimali.
- ▶ È possibile selezionare fino a 5 destinatari dagli indirizzi (vedi cap. 7.5.3).
- Per rimuovere la sorveglianza, spuntare la voce "Cancellazione" e poi confermare la modifica.
- Premere il bottone "Start".
- I valori sorvegliati vengono interrogati con la scansione in minuti e controllati se rispettano le soglie.
- ✓ I destinatari vengono informati in caso di superamento soglia.

7.5.8 Data Logger

Il Data Logger registra fino a 8 valori di processo del sistema di riscaldamento, che si possono rappresentare graficamente e così osservare con precisione.



E' possibile memorizzare in ogni momento un solo file Log nel WCM-COM. I dati registrati in precedenza vengono persi ad un nuovo avvio. Per archiviare i dati, effettuare un download al termine delle registrazioni.

- √ Viene rappresentato lo stato (giallo = attivo / grigio = inattivo).
- ► Avvio / Arresto della registrazione premendo il pulsante.
- ► La selezione avviene nella pagina dei valori di processo spuntando la rispettiva Checkbox nella colonna "DataLog".
- ✓ Possibile solo con Logger Dati in modalità "Stop".
- ▶ Indicare un periodo di scansione (da 10 secondi fino a 60 minuti).
- ▶ Qui viene selezionato un colore per memorizzare i singoli grafici.
- ► Spuntate le Checkbox "Cancellazione" e successivamente "Rilevare", è possibile rimuovere dall'elenco una voce che non si intende più registrare.
- Premere il pulsante "Start".
- ✓ I dati selezionati vengono letti sulla base del periodo di scansioni impostato e poi memorizzati nel WCM-COM.

Selezionando il periodo di scansione, prestare attenzione a quali spazi temporali vanno osservati. Il "Grafico" (vedi cap. 7.5.9) consente di rappresentare su uno schema 300 valori di registrazione. A seconda del caso di applicazione è quindi possibile selezionare il ciclo di registrazione adatto.

La seguente tabelle offre una panoramica del ciclo da selezionare:

| Ciclo di registrazione | Spazio temporale (esempio) |
|------------------------|---|
| 10 secondi | ca. 50 minuti (singola fase di riscaldamento) |
| 1 minuto | ca. 5 ore (singola fase di riscaldamento/riduzione) |
| 10 minuti | ca. 2 giorni (più fasi di riscaldamento/riduzione) |
| 1 ora | ca. 2 settimane (osservazione su tempi lunghi) |

Tramite Scroll è possibile visualizzare qualsiasi punto registrato.

7.5.9 Grafico

Qui viene rappresentata graficamente la registrazione del Logger Dati. Appaiono gli ultimi 300 valori memorizzati, cioè il massimo numero di valori simultaneamente visualizzabili. Ricordare questo quando si sceglie il ciclo di registrazione (vedi tabella in seguito).



Per rappresentare i grafici nel browser è necessario un plugin per Java, versione 8 o superiori.

L'unico modo per stampare adeguatamente le registrazioni è realizzare uno screenshot e poi copiarlo in altri programmi.

- √ Viene rappresentato lo stato (giallo = attivo / grigio = inattivo).
- I dati registrati vengono esportati tramite "Download" nel formato *.csv (formato per tabelle, tra cui Microsoft Excel).

Attenzione: durante il download del Log e l'elaborazione con Microsoft Excel c'è un limite di 65.000 valori di misura. Questo determina la seguente limitazione (la rappresentazione grafica non viene influenzata):

| Ciclo di registrazione | Durata massima |
|------------------------|-----------------|
| 10 secondi | ca. 1 settimana |
| 1 minuto | ca. 6 settimane |
| 10 minuti | ca. 1 anno |

- ▶ I comandi a sfioramento "Controlli" consentono un salto nella zona di registrazione. L'ampiezza del salto da una pagina successiva o precedente corrisponde a 250 punti di registrazione. Allo stesso modo è possibile saltare all'inizio o alla fine.
- ► Sotto lo schema grafico vengono elencati tutti i valori di processo con i corrispondenti colori e si possono visualizzare o escludere dalla visualizzazione.
- ✓ Un uncino posto nel campo cromatico significa la visualizzazione nel grafico.
- ✓ Nel caso di parametri sottolineati, i valori disponibili (sulla posizione del mouse) vengono inclusi nella visualizzazione grafica.
- Per un'osservazione più dettagliata della grafica della registrazione, delineare l'aera desiderata con il mouse e zoomare.
- ✓ Appare una barra di scorrimento sul bordo superiore della grafica, per navigare più precisamente nella zona prima rappresentata.
- √ "Show all" conduce nuovamente alla visualizzazione di tutti i valori caricati al momento.

7.5.10 Gestione degli utenti

Nel WCM-COM gli utenti vengono creati con 3 diversi livelli di autorizzazione. Per il login è necessaria ogni volta una combinazione valida di ID utente e password.

Gruppi utenti

In questo menu è possibile gestire fino a 5 utenti differenti. Nel capitolo 8 è riportata una panoramica di tutte le pagine web con le relative autorizzazioni.

- Per creare o modificare un utente è necessario selezionare la voce desiderata. Successivamente inserire nome e password e selezionare il gruppo nei campi che si trovano in basso.
- ✓ L'utente viene creato risp. modificato con "Aggiungere".
- ✓ Premendo "Cancellare" l'utente viene rimosso.



Quando si assegna il nome, prestare attenzione a non utilizzare la stessa denominazione dell'amministratore. Se viene assegnato lo stesso nome con livello di autorizzazione User o Tecnico non sarà più possibile accedere come amministratore.

Tecnico

Come Tecnico l'utente ha a disposizione tutti i parametri impostabili del sistema di riscaldamento allacciato. Adattamenti e parametrizzazioni sono quindi possibili nel livello di autorizzazione Tecnico.

Utente

Come User i diritti sono limitati alla visione dei valori di processo o ad effettuare impostazioni base (visualizzazione temperatura ambiente, tipo di esercizio, programmi orario etc.) ai circuiti di riscaldamento.

Admin

L'unico utente autorizzato ad amministrare il WCM-COM (impostazioni che riguardano la comunicazione).

ID utente: adminPassword: Admin123

Disattivazione

Nello stato di fabbrica la Gestione degli utenti è attiva ed è possibile solo il login come amministratore (vedi cap. 7.3). Per un accesso facilitato però questa gestione può anche essere disattivata.



Scegliere questa possibilità solo se il WCM-COM viene utilizzato esclusivamente tramite collegamento diretto oppure in una rete sicura (p.es.: rete domestica con firewall attivo e senza accesso da remoto). Se la Gestione degli Utenti è inattiva chiunque nella rete ha il completo accesso come amministratore del WCM-COM.

- ► "Deselezionare l'autenticazione attiva.
- ✓ A ogni accesso il login avviene automaticamente come amministratore.

7.5.11 Reset

Il sottomenu Reset offre le seguenti possibilità di selezione:

Caricamento impostazioni da WCM-COM

Tramite selezione le impostazioni del WCM-COM vengono salvate in un file di destinazione da selezionare.

Scegliere la posizione dove salvare questo file (disco fisso, periferica di archiviazione rimovibile, ...).

Assegnare un nome al file (estensione specifica: *.cfg).

√ Viene creata una copia di sicurezza con impostazioni specifiche o una variante standard per ulteriori applicazioni nella medesima quantità.

Riavvio

Tramite selezione il WCM-COM viene riavviato.

Reset

Tramite selezione il WCM-COM viene caricato con le impostazioni di fabbrica.

- ✓ In caso di configurazione errata, cambio impianto etc. si raggiunge nuovamente uno stato definito con tutte le impostazioni base.
- ✓ I dati privati (ID utente, login, etc.) vengono cancellati.
- ✓ Successivamente inserire di nuovo i dati utente, le password etc.

Avvia Scan

Tramite selezione viene avviata una nuova scansione Bus.

✓ In caso di modifiche alla situazione sull'eBUS la nuova situazione dell'impianto viene determinata manualmente.

7.5.12 Update Firmware

Nella rubrica Info – Proprietà versione è possibile leggere la versione attuale del firmware e delle pagine web.

Se fosse necessario un update, è possibile eseguirlo tramite questa pagina web.



L'update del firmware può determinare come conseguenza un reset alle impostazioni di fabbrica. Se fossero necessarie impostazioni rilevanti per la connessione (configurazione di rete manuale), l'update da remoto può rendere irraggiungibile il WCM-COM! Con gli update in loco, prima di procedere salvare le impostazioni (vedi cap. 7.5.11)

Durante l'upload del file *.fwu non chiudere il browser né continuare a navigare, ma attendere il messaggio di conferma "Firmware caricato con successo => Apparecchio viene riavviato!" (risp. un messaggio di stato riportato qui di seguito).

Update Firmware in base alle versioni

E' possibile eseguire l'update delle seguenti versioni di partenza come segue:

- Fino 376 01 B sono necessari 2 passi:
 - 1.) Update manuale con una cartella da creare "...senza_pagine Web.fwu"
 - 2.) Update manuale con una seconda cartella individuale "*.fwu"
- Da 376 02 A

E' necessario solo passo 2, con una cartella "*.fwu". Questa update contiene un certificato individuale, che assicura l'autentificazione al server.

Da 376 05 A
 Esiste la possibilità di caricare in modo semplice l'update da un server centrale.

Automatically Update Firmware

- ► "Ricerca nuovo firmware" invia una richiesta di update codificata al server centrale.
- ✓ Viene visualizzata la nuova versione disponibile oppure "Nessun nuovo firmware disponibile"
- "Update Firmware" avvia il download di una nuova versione, il WCM-COM 1.0 home viene aggiornato all'ultima versione disponibile.

Manually Update Firmware

Se il WCM-COM non viene collegato a un router con accesso ad internet, è possibile eseguire manualmente un update:

► Necessario un file "*.fwu"

Stato Aggiornamento Firmware

Per la rappresentazione dello stato attuale vi sono diversi messaggi che vengono visualizzati dal WCM-COM:

- "Firmware caricato con successo => Apparecchio viene riavviato!"
 Dopo il riavvio automatico il nuovo firmware è attivo.
- "Firmware verrà caricato!"
 - L'upload del file di update selezionato è in corso.
- "Caricamento del Firmware interrotto dall'utente"
 - La pagina di upload è stata chiusa con un clic o il browser si è interrotto.
- "Caricamento del Firmware fallito"
- Non è stato possibile terminare l'upload, problemi con la connessione.
- "Superato tempo limite salvataggio!"
 - Se per lungo tempo non vengono inoltrati dati, il WCM-COM blocca la trasmissione.
- "Caricamento Firmware annullato Pacchetto dati non corretto"
 Il file di update selezionato non è corretto.
- "Caricamento Firmware annullato Firmware non compatibile con apparecchio"
 Il file di update selezionato non è idoneo per il dispositivo.
- "Caricamento Firmware annullato Firmware non riconosciuto"
 Il file di update selezionato non è idoneo al dispositivo.

8 Stadi di autorizzazione delle pagine web

8 Stadi di autorizzazione delle pagine web

| Menu principale | Pagina Web | Autorizzazione |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| Home | | User |
| Generatore di calore | Valori di processo | User |
| | Tecnico | Tecnico |
| | Orario Programmi | User |
| Circuiti di riscaldam. | Valori di processo | User |
| | Utente | User |
| | Data – Ora | User |
| | Tecnico | Tecnico |
| | Configurazione | User |
| | Orario Programmi | User |
| WCM-COM | Remote Access | Admin |
| | Impostazione di rete | Admin |
| | Indirizzi | Admin |
| | Server Email | Admin |
| | Storico errori | Tecnico |
| | Messaggi | Tecnico |
| | Sorveglianza | Tecnico |
| | Data Logger | Tecnico |
| | Grafico | Tecnico |
| | Gestione degli utenti | Admin |
| | Reset | Admin |
| Info | Contatto | User |
| | Proprietà versione | User |

9 Applicazione per Smartphone

9 Applicazione per Smartphone

L'App è disponibile nell'App-Store e nel Google Play Store.

Tramite Smartphone è possibile:

WTC

Visualizzazione della temperatura esterna

Visualizzazione della temperatura ACS e modifica della temperatura di set point Rappresentazione degli errori nel sistema e lo storico errori del WCM-COM

WTC-O: visualizzazione del consumo di gasolio

Circuito di riscaldamento WCM-FS e WCM-EM

Modifica del tipo di esercizio

Visualizzazione della temperatura ambiente e modifica della temperatura di set point

Presenza/Assenza per la funzione del WCM-FS, da versione 327.24

Pesonalizzazione dei programmi orari

WCM-SOL

Vengono visualizzare potenzialità attuale, temperatura collettori e statistiche della rendita

Impostazioni

Visualizzazione dell'ID App e il nome dell'apparecchio per l'abbinamento univoco dell'accoppiamento con il WCM-COM 1.0 home.

Annotazioni

Annotazioni

Indice

| A | | | |
|--|---------|-----|--|
| Accesso remoto | | 18 | 23 |
| Admin | | | |
| Android | | | |
| | | | |
| App | | | |
| Assorbimento di potenza | | | |
| Autorizzazioni | | | |
| Avvertenze sulla sicurezza | | | 6 |
| _ | | | |
| B | | | |
| Bassa tensione | | | |
| Box di testo | | | |
| Browser | 16, | 19, | 20 |
| | | | |
| C | | | |
| Cavo di terra | | | |
| Centro connessioni di rete | | | 17 |
| Checkbox | | | 20 |
| Classe di protezione | | | |
| Connessione | | | |
| Connessione limitata | | | |
| Connettore di rete | | | |
| Connectore di rete | | | 14 |
| D | | | |
| Data Logger | | | 26 |
| | | | |
| DataLog | | | |
| Destinatario | | | |
| DNS | | | 17 |
| _ | | | |
| E | | | |
| eBUS | | | |
| Email | | 24, | 25 |
| Errore di collegamento | | | 17 |
| Ethernet | 8, | 15, | 16 |
| | , | , | |
| F | | | |
| Filtro errori | | | 25 |
| Firewall | | | 28 |
| | | | |
| G | | | |
| Garanzia | | | 5 |
| | | | |
| Gestione deali utenti | | | |
| Gestione degli utenti | | | |
| Grado di protezione | | | |
| | | | |
| Grado di protezione | | | |
| Grado di protezione | | | 27 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio | | | 27 19 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio Indirizzi | | | 27 19 23 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio Indirizzi Installazione elettrica | | | 19 23 11 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio Indirizzi Installazione elettrica Internet | | | 19 23 11 18 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio Indirizzi Installazione elettrica Internet iOS | | | 19 23 11 18 19 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio Indirizzi Installazione elettrica Internet | | | 19 23 11 18 19 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio Indirizzi Installazione elettrica Internet iOS | | | 19 23 11 18 19 23 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio Indirizzi Installazione elettrica Internet iOS IP- Indirizzo IPv4 | | | 19 23 11 18 19 23 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio Indirizzi Installazione elettrica Internet iOS IP- Indirizzo IPv4 | | | 19 23 11 18 19 23 17 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio Indirizzi Installazione elettrica Internet iOS IP- Indirizzo IPv4 | | | 19 23 11 18 19 23 17 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio Indirizzi Installazione elettrica Internet iOS IP- Indirizzo IPv4 J Java- Plugin | | | 19 23 11 18 19 23 17 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio Indirizzi Installazione elettrica Internet iOS IP- Indirizzo IPv4 J Java- Plugin | | | 19 23 11 18 19 23 17 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio Indirizzi Installazione elettrica Internet iOS IP- Indirizzo IPv4 J Java- Plugin | | | 19 23 11 18 19 23 17 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio Indirizzi Installazione elettrica Internet iOS IP- Indirizzo IPv4 J Java- Plugin | | | 19 23 11 18 19 23 17 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio Indirizzi Installazione elettrica Internet iOS IP- Indirizzo IPv4 J Java- Plugin L LED | | | 19 23 11 18 19 23 17 27 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio Indirizzi Installazione elettrica Internet iOS IP- Indirizzo IPv4 J Java- Plugin L LED M MAC- Indirizzo | | | 19 23 11 18 19 23 17 27 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio Indirizzi Installazione elettrica Internet iOS IP- Indirizzo IPv4 J Java- Plugin L LED | | | 19 23 11 18 19 23 17 27 |
| Grado di protezione Grafico I Indicazioni di esercizio Indirizzi Installazione elettrica Internet iOS IP- Indirizzo IPv4 J Java- Plugin L LED M MAC- Indirizzo | | | 27 19 23 11 18 19 23 17 27 19 23 25 |

| Normative | 6 |
|---|--|
| P Password | .21 |
| R Requisiti di sistema | 29 5 23 .21 |
| S Scheda microSD 13, Scheda SD 13, Schema di allacciamento 5 Schermatura 5 Segnalazione 5 Server Proxy 5 Smaltimento 18, SMTP 5 Sorv, the requested file 22, Sorveglianza 22, Stato di fornitura 5 Storico errori 13, Shegazione delle sigle 10, Storico errori 10, | 15 15 16 17 17 17 32 25 21 26 26 |
| T Tecnico | . 28 |
| U Update | .30 |
| W WCM-CPU WCM-EM 9, WCM-FS 9, WCM-KA 9, WCM-SOL 9, WTC 9 | 22 22 22 21 |
| X XMPP | .23 |

-weishaupt-

Numero Verde: 800 301 103 www.weishaupt.it

Salvo modifiche, riproduzione vietata.

Il nostro programma: completo, affidabile, con service veloce e professionale

Bruciatori W fino 570 kW Caldaie murali a condensazione a gasolio e gas fino 240 kW La serie compatta, affermatasi milioni di volte, economica e affidabile. Bruciatori di olio, gas e Le caldaie WTC-GW e WTC-OW sono svilupmisti per applicazioni civili e industriali. Nel brupate per le più elevate esigenze in termini di ciatore purflam® il gasolio viene bruciato quasi confort e risparmio. L'esercizio modulante senza residui di fuliggine e le emissioni di NO_x rende questi dispositivi particolarmente silensono notevolmente ridotte. ziosi e contenuti nei consumi. È disponibile, con queste caldaie, un'ampia gamma di moduli da esterno, anche realizzati su misura. Bruciatori monarch® Caldaie a condensazione a basamento e industriali fino 11.700 kW a gasolio e gas fino 1.200 kW I leggendari bruciatori industriali: robusti, di Le caldaie WTC-GB e WTC-OB sono effilunga durata, adatti per molteplici impieghi. cienti, versatili e rispettose dell'ambiente. Col-Le numerose varianti di esecuzione di brucialegando in cascata fino a quattro caldaie a condensazione a gas, è possibile coprire tori di olio, gas e misti sono idonee per soddisfare le più diverse richieste di calore nelle più anche potenzialità molto elevate. È disponibile differenti applicazioni. un'ampia gamma di moduli da esterno, anche realizzati su misura. Bruciatori industriali WK fino 28.000 kW Sistemi solari termici I bruciatori industriali con struttura a blocchi Gli eleganti collettori solari sono l'integrazione sono versatili, robusti e performanti. Anche ideale per i sistemi di riscaldamento Weisnelle applicazioni industriali più impegnative haupt. Sono indicati per il riscaldamento solare questi bruciatori di olio, gas e misti lavorano in dell'ACS e l'integrazione combinata del riscalmaniera affidabile. damento. Con le varianti per installazione sopratetto, integrata nel tetto e su tetti piani l'energia solare si potrà sfruttare in qualsiasi situazione. Bruciatori multiflam® fino 17.000 kW Bollitori/Serbatoi polmone combinati L'innovativa tecnologia Weishaupt per brucia-L'interessante programma per il riscaldamento tori di taglia media e grande offre valori di dell'acqua calda comprende bollitori classici, bollitori solari, bollitori con pompa di calore ed emissioni ridotti con potenzialità fino a 17 Megawatt. I bruciatori con camera di miscelaaccumulatori di energia. zione brevettata sono disponibili per esercizio con olio, gas e misto. Building automation di Neuberger fino 130 kW Pompe di calore Il programma di pompe di calore offre soluzioni Dal quadro elettrico alle soluzioni complete di automazione edifici: Weishaupt offre l'intero per sfruttare il calore dall'Aria, dalla Terra o dall'Acqua di Falda. Molti apparecchi sono ventaglio della moderna tecnologia di building automation. Orientata al futuro, economica e adatti anche per il raffrescamento attivo di ediflessibile. Geotermia

I clienti Weishaupt possono fidarsi: competenze e tecnici specializzati sono sempre disponibili in caso di bisogno. I nostri tecnici del service sono altamente qualificati e conoscono ogni prodotto, dai bruciatori alle pompe di calore, dalle caldaie a condensazione ai collettori solari.

Tramite la consociata BauGrund Süd, Weishaupt offre anche impianti geotermici completi, chiavi in mano (trivellazioni, allacciamenti orizzontali fino alla pompa di calore, avviamento). Forte dell'esperienza di oltre 10.000 impianti e oltre 2 milioni di metri trivellati, BauGrund Süd offre un programma di servizi completo.

